

**Berker S.1**  
Snabbguide




**B.**  
Berker by :hager





	S.1 Polarvit Komplett	S.1 Antracit Komplett	S.1 Silver Komplett
Strömställare trapp/1-pol	1801021	1801150	1801170
Strömställare kron	1801016	1801151	1801171
Strömställare kors	1801140	1801157	1801177
Strömställare 2-pol	1801138	1801155	1801175
Strömställare d-trapp	1801139	1801156	1801176
Tryckknapp trapp/1-pol	1801028	1801152	1801172
Tryckknapp återfjädrande, trapp/1-pol, belyst.	1801141	1801158	1801178
Tryckknapp återfjädrande, kron	1801142	1801159	1801179
Tryckknapp återfjädrande, 4 x 1-pol.	1801143	1801160	1801180
Tronicdimmer trapp 20-360 W	1369054	1377402	1377403
Dimmer för glödljus och 230 halogen. 60-400 W	1377404	1377405	1377406
Vägguttag 2-vägs jordat	1801131	1803329	1803327
Vägguttag 1-vägs jordat	1801106	1803330	1803328
Vägguttag 1-vägs med lucka	1801146	1801163	1801183
Antennuttag R + TV	6071471	6071472	6071473
Datauttag 2 x RJ45 Kat5 skärmat	5117151	5117161	5117169
Dubbel c-bricka för Keystone, Nexan, Gigamedia m.m.	1801144	1801161	1801181
Enkel c-bricka för Keystone, Nexan, Gigamedia m.m.	1801145	1801162	1801182
Dubbel c-bricka för Lexcom	1800004	1800005	1800007
Timer 1-60 min, 1-vägs uttag komplett med ram	1800001	1800002	1800003
Ram 2-fack	1801042	1801065	1801070
Ram 3-fack	1801043	1801066	1801071
Ram 4-fack	1801044	1801067	1801072
Ram 5-fack	1801045	1801068	1801073

Hager Elektro AB  
Box 9040  
400 91 Göteborg  
Telefon 031-706 39 00  
Fax 031-706 39 51  
Mail info@hager.se  
www.hager.se



**B.**  
Berker by :hager